



# AfterShokz Xtrainerz

Brugervejledning

PRODUCERET AF INSTRULOG A/S

---

Tillykke med købet af dine nye AfterShokz Xtrainerz Hovedtelefoner!



# Tag dine AfterShokz Xtrainerz i brug

---

## Fysisk beskrivelse

De to transducere i hver ende af dine AfterShokz Xtrainerz er vores udgangspunkt. Den venstre transducer skal placeres foran dit venstre øre. Den højre transducer skal tilsvarende placeres foran højre øre. Disse transducere har ingen knapper. Føler du langs dine AfterShokz Xtrainerz fra højre transducer og hen bag dit øre, mærker du på undersiden tre knapper. Den første er taktilt markeret ved at have et nedsunket plus tegn. Dette er din Lydstyrke OP. Den midterste knap er din Multifunktions knap, som også fungerer som din Tænd / Sluk knap. Den tredje knap, som også er taktilt markeret, er din Lydstyrke Ned knap. Føler du med din finger længere bagud, finder du en fjerde knap. Dette er din Tilstands knap. Du har nu fundet alle fire knapper. Ved siden af de fire knapper kan du mærke fire taktile prikker der sidder på en række. Det er her dine AfterShokz Xtrainerz bliver opladet. Find det specialdesignede USB opladnings- og overførselshus.

## Opladning af batteri

Oplad dine AfterShokz Xtrainerz med det medfølgende specialdesignede USB opladnings- og overførselshus. Oven på huset mærker du en knap som fungerer som en låsemekanisme. Tryk denne ned og du kan åbne for huset. Du skal nu lægge dine AfterShokz Xtrainerz ind i huset, der hvor du fandt de fire taktile prikker som sidder på en række. Brug ikke vold. Dine AfterShokz Xtrainerz passer kun på én måde i huset. Få hellere hjælp første gang end at bestille reservedele. Tilslut den anden ende af USB kablet til enten din computer eller en USB strømforsyning. LED indikatoren vil skifte fra rødt til blå når opladningen er færdig.

## Overfør data

Det er nemt at overføre data til dine AfterShokz Xtrainerz. Følg vejledningen herunder:

1. Download eller lokaliser de musikfiler du ønsker overført til dine AfterShokz Xtrainerz på din computer.
2. Placer dine AfterShokz Xtrainerz hovedtelefoner i dit USB Opladnings- og Overførselshus.
3. Sæt USB kablet ind i din computer.
4. Dine AfterShokz Xtrainerz vil fungere som et flytbart medie med navnet "XTRAINERZ". Åbn mappen op på din computer.
5. Træk og slip eller kopier nu blot de ønskede musikfiler og / eller lydbøger over i mappen.
6. Hvis du ønsker det kan du oprette dine egne mapper, for nemmere at kunne organisere dine filer.
7. Så snart du er færdig med at overføre filerne på din computer kan du fjerne tilslutningen. LED indikatoren vil blinke rødt og blå når AfterShokz Xtrainerz er i gang med at organisere filerne. Bemærk venligst at knapperne på dine AfterShokz Xtrainerz ikke vil fungere når den er forbundet til din computer.
8. Dine AfterShokz Xtrainerz understøtter formaterne MP3, WAV (i Linær PCM), FLAC samt AAC.

## Multifunktions & Tænd / Sluk knap (A)

Funktion	Handling	“Audrey Says™” annoncering
Afspil musik	Tryk en gang uden musik	Enkelt lydsignal høres
Pause musik	Tryk en gang når musik afspilles	Enkelt lydsignal høres
Tænd for Xtrainerz	Tryk og hold i tre sekunder når slukket	”Welcome to AfterShokz” samt ”Battery high”, ”Battery medium”, ”Battery low” eller ”Charge me”.
Sluk for Xtrainerz	Tryk og hold i tre sekunder når tændt	Annoncerer ”Power off”.

## Tilstands knap (B)

Funktion	Handling	“Audrey Says™” annoncering
Ændre spilletilstand	Tryk en gang	Annonceres ”Normal”, ”Repeat” eller ”Shuffel”.
Juster EQ Indstillinger	Tryk og hold i to sekunder	”General Mode” eller ”Swimming Mode”.

## Lydstyrke Op (C) + Lydstyrke Ned (D) knap

Funktion	Handling	“Audrey Says™” annoncering
Skift til næste sang	Tryk og hold Lydstyrke Op i to sekunder under en afspilning	Enkelt lydsignal høres
Skift til forrige sang	Tryk og hold Lydstyrke Ned i to sekunder under en afspilning	To / Et lydsignal høres
Lydstyrke Op	Lydstyrke Op knap under afspilning	Enkelt lydsignal høres
Lydstyrke Ned	Lydstyrke Ned knap under afspilning	Enkelt lydsignal høres
Tjek batteristatus	Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned knappen mens musik er på pause	”Battery high”, ”Battery medium”, ”Battery low” eller ”Charge me”.

## Kombination af knapper

Funktion	Handling	“Audrey Says™” annoncering
Åbn eller Luk mappe	Tryk og hold Lydstyrke Ned og	”Play Current Folder” eller ”Play All

	Multifunktions knap i to sekunder	Folder”.
Næste Mappe	Tryk og hold Lydstyrke Op og Multifunktions knap i to sekunder når du befinder dig i ”Play Current Folder”	”Next folder”
Skift sprog	Tryk og hold Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned i to sekunder	”English”, ”Chinese”, ”Korean” eller ”Japanese”.

## Specifikationer

Produktnummer	AS700
Frekvensområde	20Hz~20KHz
Højtalertype	Bone conduction transducer
Sensitivity	96 ± 3dB
Batteri	Genopladeligt Lithium batteri
Batterikapacitet	183 mAh
Kompatible profiler	MP3, WMA, FLAC, WAV samt ACC
Vægt	30 gram
Spilletid	Op til 8 timer
Opladningstid	Mindre end 2 timer
Garanti	2 år (USA)
Vandafvisende	IP68
Maksimal udgangseffekt	0,6 W
Maksimal opladningsspænding	5,25 V
Højtalerimpedans	DC 8.5ohm±20%
Hukommelse	4 GB

## LED Indikator

Stabil rød	Batteriet oplades
Stabil blå	Opladning færdig
Blinker rødt hvert 5. sekund	Batteriet er lavt

Blinker rødt hvert sekund	Slukker
Blinker blått hvert sekund	Tænder
Blinker rødt og blått	Xtrainerz kan ikke benyttes

## Bemærkninger

1. AfterShokz Xtrainerz understøtter kun WAV filer i Lineær PCM format.
2. AfterShokz Xtrainerz vil automatisk slukke efter en time uden brug.
3. "Charge me" annonceringen vil påbegynde omkring 20 minutter inden batteriet er tomt.

## Producent

AfterShokz LLC

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

### Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

Web: [instrulog.dk](http://instrulog.dk)

E-mail: [info@instrulog.dk](mailto:info@instrulog.dk)

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk

