



INSTRULOG A/S

AfterShokz Aeropex

Brugervejledning

PRODUCERET AF INSTRULOG A/S

Tillykke med købet af dine nye AfterShokz Aeropex
Hovedtelefoner!



Tag dine AfterShokz Aeropex i brug

Fysisk beskrivelse

De to transducere i hver ende af dine AfterShokz Aeropex er vores udgangspunkt. Den venstre transducer, som skal placeres foran venstre øre, har en knap på ydersiden. Dette er din Multifunktions knap. Den højre transducer, som skal placeres foran højre øre, har ingen knapper. Føler du langs dine AfterShokz Aeropex fra højre transducer og hen bag dit øre, mærker du to knapper. Den første, som er mest taktilt markeret, er din Tænd / Sluk knap. Denne fungerer også som Lydstyrke Op. Den næste knap, som også er taktilt markeret, er din Lydstyrke Ned knap. Bag din Lydstyrke Ned knap mærker du et fladt område, som har to prikker. Her passer USB kablet, og disse forbinder via magnetisme. Find dit USB kabel og før de to magnetiske områder sammen.

Opladning af batteri

Oplad dine AfterShokz Aeropex med det medfølgende specialdesignede USB kabel. LED indikatoren vil skifte fra rødt til blåt når opladningen er færdig.

Parring & Forbindelse

Første gang du skal oprette forbindelse til dine nye AfterShokz Aeropex hovedtelefoner skal du være opmærksom på at de ikke annoncerer "Pairing". Når der skal oprettes forbindelse første gang forventer de blot at blive tilsluttet af en eller anden enhed. Opret derfor forbindelse ved at:

1. Sørg for at dine nye AfterShokz Aeropex har ligget til opladning i mindst fire timer inden du tager dem i brug første gang.
2. Sørg nu for at dine AfterShokz Aeropex er slukket.
3. Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen (Lydstyrke Op) i mindst syv sekunder. Du kan nu forvente at de er klar til en forbindelse.
4. Tag den enhed du ønsker at forbinde din AfterShokz Aeropex til. Aktiver Bluetooth og find og vælg efterfølgende AfterShokz Aeropex i oversigten over mulige forbindelser. Forbindelsen oprettes og du kan nu bruge dine nye AfterShokz Aeropex.

Når du senere hen skal genoprette forbindelser til enten nye eller tidligere enheder: Begynd med at sikre dig at dine AfterShokz Aeropex er slukket. Aktiver oprettelse af forbindelse ved at trykke og holde Tænd / Sluk (Lydstyrke Op) indtil Audrey annoncerer "pairing", hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blåt. Tag din enhed som skal forbindes med dine AfterShokz Aeropex og opret forbindelsen som du plejer. I Bluetooth

menuen vil dine hovedtelefoner stå under navnet "Aeropex By AfterShokz." Audrey annoncerer "Connected" og LED indikatoren vil blinke blå en gang, så snart forbindelsen er oprettet.

Multifunktions knap (A)

Funktion	Handling	"Audrey Says™" annoncering
Afspil / Pause musik	Tryk en gang	Enkelt lydsignal høres
Skift til næste sang	Tryk to gange under en afspilning	Enkelt lydsignal høres
Besvar eller afslut opkald	Tryk en gang	To / Et lydsignal høres
Besvar indkommende opkald og sæt aktuelle opkald på hold	Tryk en gang for at skifte mellem opkald	Enkelt lydsignal høres
Besvar indkommende opkald og afbryd det aktuelle opkald	Tryk og hold i to sekunder	Enkelt lydsignal høres
Afvis indkommende opkald	Tryk og hold i to sekunder	To lydsignaler høres
Tilkald din enheds assistent	Tryk og hold i to sekunder	Enhed giver lydsignal
Genopkald til seneste nummer	Tryk to gange	"Last number redial" høres

Lydstyrke Op / Tænd / Sluk knap (B) + Lydstyrke Ned knap (C)

Funktion	Handling	"Audrey Says™" annoncering
Tænd for Aeropex	Tryk og hold Lydstyrke Op i tre sekunder	"Welcome to AfterShokz"
Sluk for Aeropex	Tryk og hold Lydstyrke Op i tre sekunder	"Power off"
Mute	Tryk og hold begge knapper i to sekunder under igangværende opkald	"Mute on" eller "Mute off"
Ændre indstillinger for EQ	Tryk og hold begge knapper i tre sekunder under afspilning af musik	"Equalization changed" annonceres.

Tjek batteristatus	Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned knappen mens musik er på pause	"Battery high, medium, low" eller "charge me"
Juster lydstyrke	Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned knappen for at justere på lydstyrken	Enkelt lydsignal høres

Specifikationer

Produktnummer	AS800
Frekvensområde	20Hz~20KHz
Højtalertype	Bone conduction transducer
Sensitivity	105 ± 3dB
Bluetooth® version	Bluetooth® v5.0
Mikrofon	-38dB ± 3dB
Trådløs rækkevidde	10 meter
Batteri	Genopladeligt Li-Polymer batteri
Kompatible profiler	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Vægt	26 gram
Spilletid	Op til 8 timer
Standbytid	Op til 10 dage
Opladningstid	2 timer
Garanti	2 år (USA)
Frekvensbånd	2402MHz~2480MHz
Maksimal udgangseffekt	4 dBm
Maksimal opladningsspænding	5V±5%
Vandafvisende	IP67
Højtalerimpedans	8.5ohm±20%
Batterikapacitet	145 mAh

LED Indikator

Stabil rød	Batteriet oplades
Stabil blå	Opladning færdig
Blinker rødt og blå	Parringstilstand
Blinker blå	Indkommende opkald
Blinker rødt hvert 2 minut	Batteriet er lavt

Multipoint pairing

Multipoint pairing giver dig mulighed for at forbinde to enheder til dine AfterShokz Aeropex hovedtelefoner på en gang, hvilket betyder mulighed for automatiske skifte mellem de to enheder.

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket.
2. Tryk og hold Lydstyrke Op indtil Audrey siger "pairing", hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blå.
3. Tryk og hold multifunktions knappen samt Lydstyrke Op knappen i tre sekunder. Audrey annoncerer "Multipoint Enabled."
4. På den første enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge elementet "Aeropex By AfterShokz." Audrey annoncerer "Connected".
5. Sluk for dine AfterShokz Aeropex.
6. Kom tilbage til parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer "Pairing" hvorefter LED indikatoren vil blinke rødt og blå.
7. På den anden enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge elementet "Aeropex By AfterShokz.". Audrey annoncerer "Connected".
8. Sluk for dine AfterShokz Aeropex.
9. Tænd igen for dine hovedtelefoner og de vil nu begge være forbundet.
10. For at deaktivere Multipoint Pairing: Tryk og hold på Multifunktions knappen samt Lydstyrke Ned i tre sekunder. Audrey annoncerer "Multipoint disabled".

Dine AfterShokz Aeropex vil forbinde til enheden som er inden for rækkevidde. Såfremt begge enheder er inden for rækkevidde vil de tilslutte den enhed der er benyttet senest. Skift mellem de to enheder gennem notifikationer eller ved blot at bruge den anden enhed.

Yderligere information: bit.ly/ASMultipoint.

Fugtalarm

Dine AfterShokz Aeropex hovedtelefoner er designet til at registrere væske såsom vand, sved og regn. Såfremt du tilslutter strømforsyningen mens de er våde eller fugtige vil LED indikatoren blinke rødt og blå. Dine AfterShokz Aeropex vil samtidigt vibrere og udsende et lydsignal. Såfremt du oplever dette, fjern strømforsyningen fra hovedtelefonerne, tør dem af og prøv igen.

Nulstil dine hovedtelefoner

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket.
2. Tilgå parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer "Pairing" hvorefter LED indikatoren vil blinke rødt og blå.
3. Tryk og hold multifunktions knappen, Lydstyrke Op knappen og Lydstyrke Ned knappen (alle tre knapper) samtidigt i omkring fem sekunder, indtil du hører to lydsignaler, eller mærker en vibration.
4. Sluk for dine AfterShokz Aeropex. Dine hovedtelefoner er nu nulstillet og kan nu blive tilsluttet en enhed igen.

Ekstra tilbehør

Ørepropper (D)

Benyt disse med hovedtelefonerne i miljøer hvor det er sikkert at blokere for omgivende støj, for eksempel i et fly eller i toget.

1. Rul ørepropperne fast mellem fingrene og placer dem i ørerne.
2. For at justere indstillingerne for EQ til at reducere eller forbedre bass mens du benytter ørepropper, tryk og hold Lydstyrke op og Lydstyrke Ned samtidigt.
3. Ændre EQ indstillingen tilbage til normal når du tager ørepropperne ud.

Producent

AfterShokz LLC

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

Web: instrulog.dk

E-mail: info@instrulog.dk

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk

