

BlindShell Classic – Hurtig Start Guide

Denne hurtig guide hjælper dig med at komme godt i gang med din nye BlindShell Classic telefon. Du kan finde yderligere oplysninger om telefonen i brugervejledningen.

- Der medfølger ikke et SIM-kort – du skal bruge dit eget eller købe et hos din teleudbyder.
- Tag telefonen ud af kassen. Identificer batteriet blandt det andet tilbehør pakken - det er en fladformet hård genstand.
- På telefonen stikker der et lille stykke papir ud på siden, som hjælper dig med at tage bagcoveret af første gang. Træk op i papiret og du kan nu fjerne coveret. Du vil nu kunne mærke et lille hulrum, som er selve batterikammeret, hvor batteri og SIM-kort skal placeres.
- Indsæt et SIM-kort. For at gøre det skal du først vende telefonen så batterikammeret er foran dig. Nederst i batterikammerets bund finder du to holdere til SIM-kort. Holderen til højre (SIM 1) understøtter 4G. Placer SIM-kortet i mellemrummet mellem de to SIM-kort holdere, så den skrå kant på SIM-kortet er at mærke i øverste højre hjørne. Tryk let på SIM-kortet med en fingerspids og skub det forsigtigt helt til højre.
- Isæt batteriet. Find det lille hak, der er på batteriets korte side. Det lille hak skal vende mod bunden af telefonen og pege opad. Skub nu batteriet fra top mod bund og pres det stille og roligt på plads.
- Sæt bagcoveret på telefonen. Pres på coverets kanter, indtil du hører kliklyde - det betyder, at dækslet er monteret korrekt.
- Tænd for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder. Tænd/sluk-knappen er den anden knap fra toppen på højre side af telefonen.
- Telefonen tændes og en interaktiv vejledning starter.

Forside

Hurtig guide

Garantikort

Overensstemmelseserklæring

For yderligere information se: www.blindshell.dk og www.synsnerven.dk.

Garantikort

Garantikort for Blindshell Classic

Fulde navn

Telefonnummer

Adresse

E-mail

Købsdato (DD / MM / ÅÅÅÅ)

Forhandlerens navn og adresse

Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

Produkt beskrivelse

Produkt: Mobiltelefon med GSM, WCDMA, LTE, Bluetooth, WIFI og GPS.

Model:

Personansvarlig for mærkning af denne erklæring: Michael Krejci

Dato: 2018

Telefonbeskrivelse

LCD-skærm

Multifunktionsknap

Lydstyrke ned

Lydstyrke op

Bekræft og opkald

Tilbage og tænd/sluk

Numerisk tastatur

Hovedtelefonstik

USB

Kamera

LED lommelygte

Højtaler

SOS-nødknap

Hovedtelefon

Mikrofon

Batteri

SD-kort holder

SIM-kort holdere

Antenne

Åbnings slids