



INSTRULOG A/S

AfterShokz OpenMove

Brugervejledning

PRODUCERET AF INSTRULOG A/S

Tillykke med købet af dine nye AfterShokz OpenMove
Hovedtelefoner!



Tag dine AfterShokz OpenMove i brug

Fysisk beskrivelse

De to transducere i hver ende af dine AfterShokz OpenMove er vores udgangspunkt. Den venstre transducer, som skal placeres foran venstre øre, har en knap på ydersiden. Dette er din Multifunktions knap. Den højre transducer, som skal placeres foran højre øre, har ingen knapper. Føler du langs dine AfterShokz OpenMove fra højre transducer og hen bag dit øre, mærker du to knapper. Den første, som er mest taktilt markeret, er din Tænd / Sluk knap. Denne fungerer også som Lydstyrke Op. Den næste knap, som også er taktilt markeret, er din Lydstyrke Ned knap. Foran din Lydstyrke Op knap kan du måske mærke et fladt, glat område. Lige foran Lydstyrke Op knappen er der en lille fordybning, inden det flade, glatte område. Det er en beskyttelsehætte som skjuler USB C porten til USB C kablet. Find dit USB kabel i æsken og du er klar til at lade dine AfterShokz OpenMove op.

Opladning af batteri

Oplad dine AfterShokz OpenMove med det medfølgende USB C kabel. Mellem de to knapper og højre transducer kan du muligvis se en LED indikator. Denne vil skifte fra rødt til blå når opladningen er færdig.

Parring & Forbindelse

Første gang du skal oprette forbindelse til dine nye AfterShokz OpenMove hovedtelefoner skal du være opmærksom på at de ikke altid annoncerer "Pairing". Når der skal oprettes forbindelse første gang forventer de blot at blive tilsluttet af en eller anden enhed. Opret derfor forbindelse ved at:

1. Sørg for at dine nye AfterShokz OpenMove har ligget til opladning i mindst fire timer inden du tager dem i brug første gang.
2. Sørg nu for at dine AfterShokz OpenMove er slukket.
3. Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen (Lydstyrke Op) i mindst syv sekunder. Du kan nu forvente at de er klar til at få oprettet forbindelse nu.
4. Tag den enhed du ønsker at forbinde din AfterShokz OpenMove til. Aktiver Bluetooth og find og vælg efterfølgende "OpenMove by AfterShokz" i oversigten over mulige forbindelser. Forbindelsen oprettes og du kan nu bruge dine nye AfterShokz OpenMove.

Når du senere hen skal genoprette forbindelser til enten nye eller tidligere enheder: Begynd med at sikre dig at dine AfterShokz OpenMove er slukket. Aktiver oprettelse af forbindelse ved at trykke og holde Tænd / Sluk (Lydstyrke Op) indtil Audrey annoncerer "pairing", hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blå. Tag din enhed som skal forbindes med dine AfterShokz OpenMove og opret forbindelsen som du plejer. I Bluetooth menuen vil dine hovedtelefoner stå under navnet "OpenMove By AfterShokz." Audrey annoncerer "Connected" og LED indikatoren vil blinke blå en gang, så snart forbindelsen er oprettet.

Multifunktions knap (A)

Funktion	Handling	"Audrey Says™" annoncering
Afspil / Pause musik	Tryk en gang	Enkelt lydsignal høres
Skift til næste sang	Tryk to gange under en afspilning	Enkelt lydsignal høres
Besvar eller afslut opkald	Tryk en gang	To / Et lydsignal høres
Besvar indkommende opkald og sæt aktuelle opkald på hold	Tryk en gang for at skifte mellem opkald	Enkelt lydsignal høres
Besvar indkommende opkald og afbryd det aktuelle opkald	Tryk og hold i to sekunder	Enkelt lydsignal høres
Afvis indkommende opkald	Tryk og hold i to sekunder	To lydsignaler høres
Tilkald din enheds assistent	Tryk og hold i to sekunder	Enhed giver lydsignal
Genopkald til seneste nummer	Tryk to gange	"Redial last number" høres

Lydstyrke Op / Tænd / Sluk knap (B) + Lydstyrke Ned knap (C)

Funktion	Handling	"Audrey Says™" annoncering
Tænd for OpenMove	Tryk og hold Lydstyrke Op i tre sekunder	"Welcome to AfterShokz"
Sluk for OpenMove	Tryk og hold Lydstyrke Op i tre sekunder	"Power off"
Mute	Tryk og hold begge knapper i to sekunder under igangværende opkald	"Mute on" eller "Mute off"
Ændre indstillinger for EQ	Tryk og hold begge knapper i tre sekunder under afspilning af musik	"Equalization changed" annonceres.
Tjek batteristatus	Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned knappen mens musik er på pause	"Battery high, medium, low" eller "charge me"

Juster lydstyrke	Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned knappen for at justere på lydstyrken	Enkelt lydsignal høres
------------------	--	------------------------

Specifikationer

Produktnummer	AS660
Frekvensområde	20Hz~20KHz
Højtalertype	Bone conduction transducer
Sensitivity	96 ± 3dB
Bluetooth® version	Bluetooth® v5.0
Mikrofon	-40dB ± 2dB
Trådløs rækkevidde	10 meter
Batteri	Genopladeligt Li-Polymer batteri
Kompatible profiler	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Vægt	29 gram
Spilletid	Op til 6 timer
Standbytid	Op til 10 dage
Opladningstid	2 timer
Garanti	2 år (USA)
Frekvensbånd	2402MHz~2480MHz
Maksimal udgangseffekt	4 dBm
Maksimal opladningsspænding	5,25V±5%
Vandafvisende	IP55
Højtalerimpedans	8,0 ± 5 ohm
Batterikapacitet	135 mAh

LED Indikator

Stabil rød	Batteriet oplades
Stabil blå	Opladning færdig
Blinker rødt og blå	Parringstilstand
Blinker blå	Indkommende opkald
Blinker rødt hvert 2 minut	Batteriet er lavt

Multipoint pairing

Multipoint pairing giver dig mulighed for at forbinde to enheder til dine AfterShokz OpenMove hovedtelefoner på en gang, hvilket betyder mulighed for automatiske skifte mellem de to enheder.

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket.
2. Tryk og hold Lydstyrke Op indtil Audrey siger "pairing", hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blå.
3. Tryk og hold multifunktions knappen samt Lydstyrke Op knappen i tre sekunder. Audrey annoncerer "Multipoint Enabled."
4. På den første enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge elementet "OpenMove By AfterShokz." Audrey annoncerer "Connected".
5. Sluk for dine AfterShokz OpenMove.
6. Kom tilbage til parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer "Pairing" hvorefter LED indikatoren vil blinke rødt og blå.
7. På den anden enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge elementet "OpenMove By AfterShokz.". Audrey annoncerer "Connected".
8. Sluk for dine AfterShokz OpenMove.
9. Tænd igen for dine hovedtelefoner og de vil nu begge være forbundet.
10. For at deaktivere Multipoint Pairing: Tryk og hold på Multifunktions knappen samt Lydstyrke Ned i tre sekunder. Audrey annoncerer "Multipoint disabled".

Dine AfterShokz OpenMove vil forbinde til enheden som er inden for rækkevidde. Såfremt begge enheder er inden for rækkevidde vil de tilslutte den enhed der er benyttet senest. Skift mellem de to enheder gennem notifikationer eller ved blot at bruge den anden enhed.

Yderligere information: bit.ly/ASMultipoint.

Nulstil dine hovedtelefoner

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket.
2. Tilgå parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer "Pairing" hvorefter LED indikatoren vil blinke rødt og blå.
3. Tryk og hold multifunktions knappen, Lydstyrke Op knappen og Lydstyrke Ned knappen (alle tre knapper) samtidigt i omkring fem sekunder, indtil du hører to lydsignaler, eller mærker en vibration.
4. Sluk for dine AfterShokz OpenMove. Dine hovedtelefoner er nu nulstillet og kan nu blive tilsluttet en enhed igen.

Ekstra tilbehør

Ørepropper (D)

Benyt disse med hovedtelefonerne i miljøer hvor det er sikkert at blokere for omgivende støj, for eksempel i et fly eller i toget.

1. Rul ørepropperne fast mellem fingrene og placer dem i ørerne.
2. For at justere indstillingerne for EQ til at reducere eller forbedre bass mens du benytter ørepropper, tryk og hold Lydstyrke op og Lydstyrke Ned samtidigt.
3. Ændre EQ indstillingen tilbage til normal når du tager ørepropperne ud.

Opbevaring & vedligeholdelse

- Opbevar dine hovedtelefoner et tørt og køligt sted. Den brugsmæssige temperatur er 0° til 45° grader Celsius. Brug i kolde eller varme miljøer eller miljøer med høj luftfugtighed kan reducere batteritiden.
- Efter længere tids opbevaring, sørg for at oplade enheden mindst fire timer inden brug.
- Hovedtelefonerne er vandafvisende, ikke vandtætte. Nedsenk ikke hovedtelefonerne i en væske.
- Brug af hovedtelefonerne med en høj lydstyrke kan skade din hørelse, samt forvrænge lyden.
- Rengør dine hovedtelefoner med en let fugtet, blød klud.

- Oplad ikke dine hovedtelefoner efter brug, hvor de har været udsat for vand eller sved, eksempelvis efter træning. Sved og andre væsker risikerer at beskadige hovedtelefonerne hvis de tilsluttes strømforsyning.
- Sørg altid for at strømforsyningsporten og opladekablet er helt tørt før brug.

Producent

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758.

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

2610 Rødovre

Website instrulog.dk

E-mail: nej@instrulog.dk

Telefon: 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk

